

ドリームキャスト・マウスの 基本テクニック

カーソルを動かそう！

まず、ドリームキャストにドリームキャスト・マウスをしっかりとセットしてください。マウスに軽く手をそえて、転がすようにゆっくり動かすと、画面に表示されたカーソルが同じように動きます。もし、動かないようだったら、ドリームキャストのコントロールポートにしっかりとセットされているか、もう一度確認してみてください。

クリックしよう！

項目を決定するときや、キャンセルするときは、ドリームキャスト・マウスのボタンを1回押しましょう。この「ボタンを1回押す」動作のことを“クリック”といい、各ボタンのクリックは以下のように呼びます。

左ボタンを1回押す	→	左クリック
右ボタンを1回押す	→	右クリック
センターボタンを1回押す	→	センタークリック

ホイールを使おう！

テレビの画面表示に収まりきれない情報を見るには、ホイールが便利です。上下方向に画面をスクロールしたいときは、ホイールを回転してみましょう。横方向に画面をスクロールしたいときは、別売りの「ドリームキャスト・キーボード」の「shift」を押しながらホイールを回転させましょう。

応用編

省スペースでマウスを使うコツ

「マウスを動かそうにも、動かせる場所が狭くて…」そんな方は次のような方法が便利です。

- ①：マウスを持ち上げます。(マウスのボールが接地しない程度に浮かせる)
- ②：マウスを持ち上げたまま、どの方向にも動かせる場所へ移動させます。
- ③：移動させたら、そのままマウスをおろします。あとはいつも通り操作しましょう。

“ダブルクリック” って？

ボタンを素早く連続して2回クリックすること。

“ドラッグ&ドロップ” って？

ファイルやアイコンなど上で左ボタンを1回押し、押したままマウスを移動させて任意の場所で左ボタンを離すこと。主にファイルやアイコンなどを任意の場所に移動させるときなどに使用します。

『ドリームパスポート3』 での操作方法について…

『ドリームパスポート3』でドリームキャスト・マウスを使えば、カーソル移動などがスムーズに行え、さらに快適にインターネットをお楽しみいただくことができます。

操作方法

『ドリームパスポート3』でのドリームキャスト・マウスの操作方法は、状況によって異なりますので、表を参考にして操作しましょう。

マウスの操作やカーソル移動のスピードなどの設定はオプションの「入力・操作」の「マウス」で変更できます。

● 通常操作時 ●

操作	説明
マウスの移動	カーソル移動
左クリック	決定
右クリック	キャンセル
センタークリック	決定
ホイール回転	画面スクロール

● ブラウザ画面時 ●

	操作	説明
メニュー非表示時	(画面の左端で) 右クリック	L メニューを表示
	(画面の右端で) 右クリック	R メニューを表示
	ホイール回転	画面を縦にスクロール
メニュー表示時	(ドリームキャスト・キーボードの) Shift + ホイール回転	画面を横にスクロール
	マウスの上下移動/ホイール回転	メニューカーソルの移動
	左クリック	決定
	右クリック	メニューを閉じる
	センターボタンクリック (L メニュー表示時) (R メニュー表示時)	押すごとに以下の順にメニューを表示 [R メニュー → メニューを閉じる] [メニューを閉じる]

● しおり/メール一覧画面時 ●

	操作	説明
	マウスの上下移動/ホイール回転	しおりカーソルの移動
	センタークリック	押すごとに以下の順にメニューを表示 [L メニュー → R メニュー → メニューを閉じる]

● オプション/ファイル/ダイアログ画面時 ●

	操作	説明
	マウスの移動/ホイール回転	カーソルの移動/項目選択

● ソフトキーボード時 ●

	操作	説明
	マウス移動	カーソルの移動
	左クリック	決定/文字入力
	右クリック	文字ウィンドウカーソルの前の文字を削除
	センタークリック	文字入力終了

※操作はすべて右手用です。左手用の場合は左ボタンと右ボタンの操作が逆になります。

ドリームキャスト・マウスの操作方法は、ソフトによって異なります。
くわしくは、対応ソフトの取扱説明書をご覧ください。