

SEGA<sup>®</sup>

# セガカーニバル

ワールドで遊べる!!  
パチンコの

バックガラスで楽しめる!!  
面白さを加えて高収益絶対!



セガ  
カーニバル



## 〔仕様〕

- 1人用
- サイズ：高172cm / 幅75cm / 奥行142cm
- 消費電力：100V / 125W / 50・60Hz
- ボール数：3 / 5個（切換可能）
- リプレイ調整：10,000～98,000点まで  
1,000点毎に調整可能
- コインシュート：3×10円 / 50円
- 外装：ゾラコート仕上

カーニバルの楽しさ いっぱい!

# セガカーニバル

華やかな色彩とイラストが注目の的

SEGA

# カーニバル

フィールドで遊べる!!  
パチンコの



遊び方…… 〈パチンコの球がどこを通るか、スリル満点です〉

- ◎ ボールをフィールド中段両側にある的に当てると、中段中央の大きな観覧車が回転し始めます。
- ◎ 上段右側または下段左側の穴に赤いライトが灯いた時、ボールを穴に入れると観覧車のライトの点滅が止まります。
- ◎ そしてバックガラスのパチンコ台に観覧車と同じライト (×3、×5、EXTRA) が灯きます。
- ◎ 同時にパチンコ台に球が弾き出されます。  
\* EXTRAのライトが灯いている時、球がここを通ると……もう1ボール遊べます。  
\* [5×]のライトが灯いている時、球がここを通ると……500点または5,000点の大量得点です。  
\* [3×]のライトが灯いている時、球がここを通ると……500点または1,000点の大量得点です。  
\* その他の時は100点または1,000点が得られます。

## ○フリーボール・ゲート

上段左側にあるOPEN GATEの白いライトが灯いている時、ボールをクッションに当てると下段右側のゲートが開きます。

## ○ポップアップ・ポスト

中段右寄りにあるUP POSTの黄色いボタンを踏むと、フリッパーの間にポストが現れ、ボールが落ちません。

# 最新の技術を駆使した内部機構 〈使いやすさと耐久性〉が実証されました

## ◎プラグイン・リレイ

ボタンにより特定の回路だけ手で作動させてチェックができる、最高品質のリレイです。しかもワンタッチで脱着でき、ホコリを完全に防ぎます。

## ◎バンパー・ユニット

セガが開発した新型で円型、平型に共用でき、取付け、取はずしが簡単です。またボールをどの方向にも強力に弾き返すので、ボールのスピードが増し、面白さ倍増です。

## ◎プリント配線

接触不良、ショート、断線などの心配はまったくありません。配線は非常にシンプルで取扱いも簡単です。

## ◎チェック・ユニット

リレイの機能が一目でわかり、点検やサービスの時に大変便利です。

## ◎スコア・インディケータ

セガが独自に開発した、縦型の新方式を採用しました。外国製のスコア・インディケータより一歩前進した改良型です。

## ◎スコアリング・モーター・ユニット

カム・シャフトを両端から支えていますから、スイッチ動作が安定しています。また点検、サービスを容易にするためスイング・アウト方式を採用しました。

## ◎ジャンボ・フリッパー

大型で強力なフリッパーを装備しました。ボールを豪快に弾き上げます。

### —セガ全国 営業所・出張所—

札幌・札幌 (84)10248  
旭川・旭川 (61) 4712  
新潟・新潟 (23) 4705  
仙台・仙台 (57) 5898  
郡山・郡山 (44) 2056  
群馬・桐生 (22) 0896  
宇都宮・宇都宮 (35) 4507  
埼玉第1・浦和 (22) 6734  
埼玉第2・熊谷 (21) 2368  
水戸・水戸 (31) 5577  
千葉・千葉 (31) 0009  
東京・立川 (742)3171  
川崎・川崎  
横浜第1・横浜 (641)0246

横浜第2・横浜 (651)0029

横浜第3・横浜 (22) 3801  
伊豆箱根・熱海 (82) 3450  
下田・下田 (2) 4521  
北陸・石川 (75) 2836  
滋賀・滋賀 (62) 5972  
静岡・静岡 (86) 1311  
浜松・浜松 (71) 6952  
名古屋第1・名古屋 (701)2871  
名古屋第2・名古屋 (701)3547  
和歌山・白河 (2) 2867  
和歌山・和歌山 (51) 2466  
大阪・大阪 (334)5331  
京都・大阪 (334)5331  
神戸・神戸 (861)1408

姫路・姫路 (89) 3058

岡山・岡山 (41) 1202  
津山・津山 (2) 5958  
米子・米子 (7) 0636  
広島・広島 (31) 7946  
宇都宮・宇都宮 (51) 9395  
松山・松山 (75) 2294  
徳島・徳島 (42) 1874  
福岡・福岡 (87) 5872  
小倉・小倉 (57) 1074  
長崎・長崎 (45) 0730  
熊本・熊本 (68) 6730  
九州・大分 (5) 1303  
宮崎・宮崎 (23) 6531  
鹿児島・鹿児島 (54) 4791

# SEGA®

株式会社 セガ - SEGA JOY SEGA

本社 東京都大田区羽田1丁目2番12号 電話 (742) 3171(大代表)  
関西支店 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 電話 (334) 5331(代表)  
博多支店 福岡県福岡市原1112-5 電話 (87) 5872-3