


キッズ コンピュータ ピコ



ちようこうせんし
超光戦士

超光戦士

ピコ専用絵本ソフト

ちようこうせんし
超光戦士

超光戦士

●ガイドブック●



てちょう
サイドック手帳つき

©1996 テレビ東京・東映
©1996 SEGA



健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコをプロジェクトテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

使用上の注意

●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。



●ピコを楽しむときは

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は視力低下の原因となります。



●端子部には触れないで!

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。



●保管場所に注意して!

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



●薬品を使って拭かないで!

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに!

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



●絵本をはがさないで!

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●絵本ソフトは精密機器!

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。




おうちの方へ^{かた}

このたびはピコ専用絵本ソフト^{せんよう えほん}
「超光戦士 シャンゼリオン」をお^{ちょうこうせんし}
買い上げいただき、誠にありがと^{か あ まこと}
うございました。


お子様^{こさま}といっしょに、ピコの世界^{せかい}
をより楽しんでいただくため、絵^え
本ソフト^{ほん}をご使用^{しよう}の際は、この^{さい}
ガイドブックをあわせてご覧^{らん}くだ
さい。

キッズ コンピュータ ピコ



注) 本製品は日本専用です。^{ちゆうほんせいひん にほんせんよう}

イジェクトボタン
カートリッジスロット
タッチペン
パワースイッチ
タブレット
ボタン





始める前にピコ本体に絵本ソフトを正しくセットしてください。

1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

● 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットに奥までしっかりと差し込みます。


ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。



● 「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押ししてください。

2 本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現れます。

● カートリッジスロットに絵本ソフトが正しくセットされていないと、パワースイッチをONにできません。



ちょうこうせんし
超光戦士

シャンゼリオン



やみじげん

闇次元のダークザイドに、

たたか

いど

戦いを挑むシャンゼリオン。

ちょうこうきし

超光騎士のリクシンキやクウレツキ、

とも

たいけつ

ハウジンキと共にダークザイドと対決だ。

しょうしゃ

勝者になることができるかな…？

ちょうこうせんし


「超光戦士 シャンゼリオン」は、いろいろなアイテムや武器を使ってダークザイドとの戦いが楽しめることができます。シャンゼリオンといっしょに、ゲームやイベントで遊んでください。

もくじ

- 1ページ シャンゼリオン登場！6
●CGペン迷路ゲーム ●アクションゲーム①
- 2ページ シャンゼリオンの超光騎士たち10
●リクシンキで戦えゲーム ●クウレツキで逃げろゲーム
●ハウジンキで戦えゲーム ●シャンニングバスターで戦えゲーム
- 3ページ シャンゼリオンの武器やアイテム14
●ガンレイザーで攻撃ゲーム ●武器とアイテムの影当てゲーム
- 4ページ ダークザイドをやっつけろ！18
●ガウザー追いかけゲーム ●アクションゲーム②
- 5ページ シャンゼリオンでお絵かきだ！22
●ビームペンで遊ぼう！ ●ぬりえスタンプしよう！



絵本ソフトをはじめる前に

◆絵本を  でさわると、いろいろなことが起きます。

◆ゲーム中の操作は、 ボタンや  ボタン、または  を使います。

画面上に指示がでますので、ご参照ください。使用するボタン等を押すと、ゲーム画面に変わります。

1 ページ

シャンゼリオン^{とうじょう}登場!


シャンゼリオンのパワーの
ひみつ^み秘密^みを見てみよう。

★がついたものにさわれます。☆はこのページのポイントです。



シャンゼリオンのパワーとは？

絵本のアイテムをさわると、シャンゼリオンについて教えてくれるよ。●ボタンを押すと元の画面に戻ります。



ボタンを
使用します。

シャイニングストーン



シャンゼリオンの力の源となるクリスタルパワーを秘めているのです。

シャンバイザー



シャンバイザーを付けることで、シャンゼリオンに変身するのです。

シャンディスク




胸に手を当てることで、武器やシャンディスクを取り出すことができます。




CGペン迷路ゲーム

で絵本のCGペンにさわると、ダークサイドに支配された人々をCGペンでしびれさせながら、ゴールまで行くCGペン迷路ゲームが始まります。




ボタンを使用します。

- ボタンを押すと、ゲームがスタートします。
- ボタンで迷路を進みます。



ダークサイド(人々) ビーム



ダークサイド(人々)が近づいてくると、CGペンが知らせてくれるよ。


ダークサイド(人々)に当たると、ライフが減ります。
● ボタンを押して、CGペンのビームでしびれさせましょう。

ライフが無くなるか、タイムが無くなるとゲームオーバーです。



アクションゲーム①

えほん
で絵本のシャンゼリオンにさわると、ダーク
ガイドと対決するアクションゲームが始まりま
す。




ボタンを
しょう
使用します。

- ボタンを押すと、戦いがスタートします。
- ● ボタンで左右に動かします。





操作方法

ひだり いどう
左へ移動
(押し続けると防御)



こうげき
攻撃
みぎ いどう
右へ移動
しゃがむ



● ボタンでダークサイドの
こうげき か
攻撃を交わし、● ボタンで
こうげき
攻撃します。
ダメージを与えると、生命
りよく な
力が無くなります。

ダークガイドを倒したら、
ゲームクリアです。生命力
が全て無くなるとゲームオ
ーバーです。


★戦いに負けたら、再挑戦しましょう!

2 ページ

シャンゼリオンの 超光騎士たち

へんしん
シャンディスクで変身して、
たたか
ダークサイドと戦おう。

★がついたものにさわれます。☆はこのページのポイントです。




◆ 3つのゲームをクリアすると、シャイニングバスターで戦えゲームが始まります。





リクシンキで戦えゲーム

で絵本のリクシンキにさわると、シャンゼリオンがリクシンキに乗ってダークザイドを攻撃するシューティングゲームが始まります。




ボタンを使用します。


- ボタンを押すと、ゲームが始まります。
- ● ボタンで左右に動かします。



● ボタンを押してバルカンほうで攻撃します。ダークザイドに当たるとスコアに得点されます。



タイムが無くなるか、人に当たるとゲームオーバーです。




人を攻撃しないようにハイスコアにチャレンジしましょう。

★ハイスコアは電源を切るまで記録されます。ハイスコアを目指してチャレンジしよう。



クウレッツキで逃げるゲーム

✂️で絵本のクウレッツキにさわると、ダークサイド(モードス)から逃げるゲームが始まります。



ボタンを
しょう
使用します。




● ボタンを押すと、ゲームがスタートします。ダークサイドが追いかけてきます。



ダークサイドに追いつかれるとライフが減ります。ライフがなくなるとゲームオーバーです。



ダークサイドが近づいてきたら、● ボタンを連打して加速します。




ゴールに到着するとゲームクリアです。




ハウジンキで戦えゲーム

✂️で絵本のハウジンキをさわると、強力キャノンほうでダークサイドを撃つシューティングゲームが始まります。



ボタンを
しょう
使用します。




● ボタンを押すとゲームが
始まり、ダークザイドが攻
撃してきます。● ● ボタ
ンで左右に動かします。



ダークザイドの攻撃を受け
るとライフが減ります。ラ
イフがなくなるとゲームオ
ーバーです。



● ボタンを押してキャノン
ほうで攻撃します。ダーク
ザイドに当たると、スコア
に得点されます。




タイムがなくなるまで攻撃
すると、ゲームクリアです。


★ハイスコアは電源を切るまで記録されます。ハイスコアを目指してチャレンジしよう。

シャイニングバスターで戦えゲーム

3つのゲームをクリアすると、シャイニングバスター(リクシンキ
とクウレツキとハウジンキが合体)でダークザイド(モードス)
と戦うゲームが始まります。



ボタンを
使用します。



● ● ボタンで上下に動か
し、● ボタンを押して攻撃
します。



ライフが無くなるとゲーム
オーバーです。ダークザイ
ドのライフが無くなるとゲ
ームクリアです。

3ページ

シャンゼリオンの 武器やアイテム

シャンゼリオンには、いろいろな武器やアイテムがあります。
君は知ってるかな？

★がついたものにさわれます。☆はこのページのポイントです。

シャンゼリオンの武器やアイテム



CGペン



シャンバイザー



シャイニングクロー



ランゴリア



マニヤー



ギンガー



シャイニングブレード



ガンレイザー



スクラムレイザー




+

→


シャンゼリオンの武器やアイテム

で絵本の武器やアイテムをさわると、シャンゼリオンの武器やアイテムの説明が見れるよ。●ボタンを押すと元の画面に戻ります。




ボタンを使用します。

CGペン



通信レーザーなどの機能を持つ、万能アイテム。

シャイニングブレード



ダイヤモンドもひきさく、必殺超光剣。

シャンバイザー



シールドを下げることで、シャンゼリオンに変身できる。

ガンレイザー



シャンディスクを装填して熱光線やビーム弾が撃てる。

シャイニングクロー



右腕に付ける必殺拳武器。シャンディスクを交換することで3種類の攻撃ができる。

スクラムブレイザー



シャイニングブレードとガンレイザーを合体させたビーム砲。







こうげき ガンレイザーで攻撃ゲーム

えほんのダークザイド(ランゴリア、ギンガー、マニヤー)にさわると、かく隠れたダークザイドをガンレイザーでこうげき攻撃するゲームがはじまります。



タッチペンを
しょう
使用します。

おを押すと、ダークザイドが動きだします。
さいごと最後に止まったところをよく見ておいてね。



ダークザイドがすばやく移動しますので、シャンゼリオンが指示したダークザイドの最後に止まったところにがめんひょうじゆん画面の照準をであわせ、を押して、ガンレイザーを撃ちます。

と止まったところをあてることができると、まえより早くダークザイドが移動するのでチャレンジしましょう。

かいまちが3回間違えると、ゲームオーバーです。ライフがひとつでも残っていればゲームクリアです。




武器とアイテムの影当てゲーム

絵本のシャンゼリオンにさわると、2つの影のアイテムを当てるゲームが始まります。




タッチペンを
使用します。

タッチペンを押すと、2つの影が動きます。
よく見て考えよう。



絵本の中から、2つの影の武器とアイテムをタッチペンでさわります。



間違えたり、タイムがなくなるとゲームオーバーです。



2回続けてアイテムを当てると、ゲームクリアです。

4ページ

ダークザイドを やっつける!

たくさんあるシャンゼリオンの**武器**。
きみは、どれを**つか**うのかな…?

★がついたものにさわれます。☆はこのページのポイントです。

★  **ダークザイドを
やっつける!!**



★  **ヴィンスー**

★  **ザンダー**

★  **モイドス**



☆  **ガウザー**


☆ 

- ★ 
- ★ 
- ★ 
- ★ 
- ★ 




ガウザー^お追いかけゲーム

で絵本^{えほん}のガウザーにさわると、闇次元^{やみじげん}に逃げるガウザー^おを追いかけるゲームが始まります^{はじ}。




ボタンを
しょう
使用します。

● ボタンを押すと、ゲームがスタートします。
ガウザー^おを追いかけます。




ひ たま
火の玉

操作方法



ひ たま あ
火の玉に当たると、スピードが落ちてしまいます。

○ ボタンまたは ○ ボタンで
ひ たま こうげき か
火の玉の攻撃を交わします。




やみじげん はい
闇次元に入れないと、ゲームオーバーです。

やみじげん なか
闇次元の中にガウザーといっしょに入ることができると、ゲームクリアです。



アクションゲーム②


えほん
で絵本のシャンゼリオンにさわると、絵本の武
えほん ぶ
器を選んでダークサイドと戦うアクションゲーム
き えら
が始まります。
はじ



ボタンを
しょう
使用します。

ボタンを押すと、戦いが始まります。


つか ぶき
使う武器を で絵本の中から選びます。
えほん なか えら
たか
戦っているときでも武器を選ぶことができます。
ぶき えら




たか ま
★戦いに負けたら、再挑戦しましょう！
さいちょうせん

操作方法

ジャンプ
ひだり いどう
左へ移動
お つづ
(押し続けると防御)
ぼうぎよ



こうげき
攻撃
みぎ いどう
右へ移動
しゃがむ



こうげき
ボタンで攻撃します。
ダメージを与えると、生命
せいめい
力が無くなります。
りよく な
生命力が無くなるとゲーム
せいめいりよく な
オーバーです。



かいたお
ダークサイドを3回倒したら
ゲームクリアです。

しゅるい ぶき つか たたか
5種類の武器を使って戦おう！

パンチ




キック




ガンレイザー




シャイニングブレード



シャイニングクロー



スクラムブレイザー



5 ページ

シャンゼリオンで お絵かきだ！

シャンゼリオンのビームペンを使って、楽しいお絵描きをしましょう。

★がついたものにさわれます。☆はこのページのポイントです。

おえかき

★ えんぴつ

★ クレヨン

☆ ビームペン

回転

ピンク

みずいろ

はだいろ

★ あか

★ あお

★ きいろ

★ みどり

☆ めりえスタンプ

★ スプレー

★ ぬる

★ けしごむ

★ きみどり

★ はいいろ

★ くろ

★ ちやいろ

★ むらさき


★ おれんじ

★ せんぷけす

◆いろいろなツールを組み合わせ、好きな絵を描きましょう。

お絵描きのしかた

●画面に^{がめん}  ^{あらわ}が現れます。^{うえ}  ^おをタブレットの上で押しながら^{うご}動かすと^{うご}  ^え ^かが動いて絵が描けます。




タブレットとボタンを^{しょう}使用します。

●絵本のお絵描きツールにさわって、いろいろなツールで^え絵描きを楽しんでください。

●他のページを開くと「えがきえるよ」が^{ひょうじ}表示されます。

お絵描きをやめるときは、 ボタンを^お押します。

お絵描きを^{つづ}続けるときは、お絵描きページ(5ページ)に^{もど}戻します。




▲^え ^か ^{がめん}お絵描き画面



えんぴつ

「えんぴつ」にさわると、 ^え ^かで絵を描くことができます。
^{ほそ} ^{せん} ^か細い線で描けます。



クレヨン

「クレヨン」にさわると、で絵を描くことができます。
太い線ふとせんかで描けます。



ぬる

「ぬる」をさわると、で絵をぬることができます。
ぬりたい場所ばしょにを合わせ、を押してください。
やり直なおしたいときは、ボタンおを押してください。
一段階前いちだんかいまえの状態じょうたいに戻もどります。




けしごむ

「けしごむ」をさわると、で部分的に消けすことができます。
消けしたい場所ばしょにを合わせ、を押してください。




スプレー

「スプレー」をさわると、で絵をぬることができます。
ぬりたい場所にを合わせ、を押してください。



ぜんぶけす

「ぜんぶけす」をさわると、がめんないえけ画面内の絵をすべて消すことができます。







いろ

「いろ」をさわると色をいろうか変えることができます。

あそ え か ビームで遊ぶお絵描きしよう!






「ビームペン」をさわると、^{がめんじょう}画面上に  ^で出てきます。
^{うご}を動かし、^{ばしょ}場所を決めて押してください。
^え絵の^{うへ}上に^かビームが描かれます。




かいてん ビームを回転させよう!



^{えほん}絵本の「^{かいてん}回転」をさわると、^{みぎまわ}ビームが右回りに^ど45度ずつ^ど360度^{かいてん}回転します。
^むビームの^か向きを変えて、^{ほうこう}いろいろな^か方向からビームを描くことができます。






しゅるい か ビームペンの種類を変えよう!



しゅるい つぎ
ペンの種類は、次の3つがあります。




たたか しゅるい つか
戦いによって、ビームの種類を使いわけてみましょう。



27

ぬりえスタンプしよう!

しゅるい
6種類のシャンゼリオンやダークザイドのぬりえスタンプがあります。



サイドブック手帳の使い方

“サイドブック”とは、日本政府がなぞの敵ダークザイドと戦うために
つくった、超常事件特捜部のことです。

ピコ専用絵本ソフト「超光戦士 シャンゼリオン」を
お買い上げいただいた方のみ、シャンゼリオン
PICOクラブ発行の「サイドブック手帳」をプレゼント
いたします。

サイドブックマークを表面に二ツ折にして、胸のポケッ
トに入れます。携帯すれば、君も、サイドブックの隊員
の気分になれるよ。



株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社：〒144 東京都大田区羽田1-2-12 お問い合わせ先：お客様相談センター
フリーダイヤル ☎ 0120-012235 電話受付時間：月～金 10時～17時(除く祝日)

キッズ コンピュータ ピコ



日本音楽著作権協会
(ビデオ)第962706号

HPC-6038
672-3855

Patents: Canada No. 1,082,351; France No. 1,607,029; U.K. No. 1,535,999;
Japan No.1,632,396; Germany No. 2,609,826

株式会社 **セガ**・エンタープライゼス