



メガ・CD専用

●本製品はゲームではありません

BACK UP
RAM カートリッジ

取扱説明書



672-0733

SEGA

きやく さま お客様へ


2

このたびは、MEGA-CD専用バックアップRAMカードトリッジをお買上げいただき、誠にありがとうございました。より正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

はじ
初めてお使いになるときは、必ず「バックアップRAM
カートリッジの初期化」をおこなってください。

品質には、万全を期していますが、万一製品に弊社の責任による不都合がありました場合、新しい製品とお取りかえいたします。それ以外の責任はご容赦ください。

INDEX



も < ジ

はじめに	4
カートリッジをセットするとき	5
初期化のしかた	6
消去・コピーのしかた	8
画面の見かた	10
ゲームを始めるとき	11
カートリッジを抜くとき	11
画面のながれ	12
故障かなと思ったら	14
使用上のご注意	15

はじめに

本製品は、カートリッジスロットに差し込んで使用する
MEGA-CD専用の外部バックアップRAMです。内蔵
バックアップRAMの16倍の容量(1 Mbit)を持ち、次
のようなときにご使用になると便利です。

- 1 内蔵/バックアップRAMがいっぱいになつたとき。
- 2 内蔵/バックアップRAMにセーブしきれない/バックアップのデータを必要とするゲームで遊びたいとき。

MEGA-CDのバックアップ機能について

バックアップとは、ゲームのさまざまなデータを保存(セーブ)することをいいます。MEGA-CDではバックアップのためにRAMを使用しています。

バックアップRAMの種類

バックアップRAMには次の2種類があります。

○内蔵/バックアップRAM

MEGA-CD本体に内蔵されているものです。

○/バックアップRAMカートリッジ(本製品)

カートリッジスロットに差し込んで使用するものです。

☆セーブの方法は、ゲームによって異なります。くわしくは、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。

カートリッジをセットするとき

1 まず次の点を確認してください。

①メガドライブ・MEGA-CD・テレビなどは、正しく接続されていますか？

☆くわしくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

②メガドライブとMEGA-CDそれぞれのACアダプタは、差し込まれていますか？

2 メガドライブ本体のパワースイッチをOFFにしてから、カートリッジスロットにカートリッジを差し込みます。

☆パワースイッチをONにしたまま、カートリッジを無理に差し込まないでください。



3 パワースイッチをONにして、スタートボタンを押すと、コントロール画面が出ます。



▲コントロール画面

メガドライブとMEGA-CDの組み合せ以外でお使いのときは、それぞれの取扱説明書をあわせてご覧ください。


初期化のしかた

「初期化」とは、バックアップRAMを使用可能な状態にすることです。初めて使うときは、必ず「初期化」をおこなってください。

☆すでにデータがセーブされているときに「初期化」をあこなうと、データはすべて消去されますのでご注意ください。


1 コントロール画面で「OPTION」を選び、Cボタンを押してください。

右のような初期画面（バックアップRAMカートリッジのデータと空きブロックが表示されている画面）のときは、工場出荷時にカートリッジが初期化されています。そのままお使いください。




▲初期画面

2 「バックアップRAMカートリッジは初期化して下さい」で出たときは、Cボタンを押してください。メニュー画面に変わります。




3 「バックアップRAMカード
リッジの初期化」を選び、C
ボタンを押すと、初期化画面
に変わります。
(メニュー画面の見かた
.....☞10ページ)



▲メニュー画面

4 「はい」を選び、Cボタンを
押すと、初期化され、メニュー
一画面に戻ります。「いいえ」
を選び、Cボタンを押すと、
初期化されずに、メニュー画
面に戻ります。



▲初期化画面

消去・コピーのしかた

8


「消去」とは、不要になったデータを消すことです。「コピー」とは、データを別のバックアップRAMに複写することです。消去やコピーによってセーブしたデータを整理してください。

☆データをセーブしていないと、「消去」「コピー」は選べません。

☆コピー先に同じ名前のデータがあるときは、コピーできません。

1 コントロール画面で「OPTION」を選び、Cボタンを押してください。初期画面に変わります。

2 Cボタンを押すと、メニュー画面に変わります。




▲初期画面

3 「消去」または「コピー」を選び、Cボタンを押すと、消去画面①またはコピー画面①に変わります。

(メニュー画面の見かた

.....10ページ)



▲メニュー画面

4 セーブされているデータが
表示されますので、消去または
はコピーしたいデータを選び、
Cボタンを押してください。
消去画面②またはコピー画面
②に変わります。
(消去画面①・コピー画面①
の見方た………10ページ)

■の消去		
バックアップRAM カートリッジは SEGA_CD_ROM 用です。		
番号	名前	大きさ
1	BACKUP_0000	1024
2	BACKUP_0001	1024
3	BACKUP_0002	1024
4	BACKUP_0003	1024
5	BACKUP_0004	1024
6	BACKUP_0005	1024
7	BACKUP_0006	1024
8	BACKUP_0007	1024
9	BACKUP_0008	1024
10	BACKUP_0009	1024

▲消去画面①の例※

■ → ■へコピー		
バックアップRAM カートリッジは SEGA_CD_ROM 用です。		
番号	名前	大きさ
1	BACKUP_0000	1024
2	BACKUP_0001	1024
3	BACKUP_0002	1024
4	BACKUP_0003	1024
5	BACKUP_0004	1024
6	BACKUP_0005	1024
7	BACKUP_0006	1024
8	BACKUP_0007	1024
9	BACKUP_0008	1024
10	BACKUP_0009	1024

▲コピー画面①の例※

5 「はい」を選び、Cボタンを
押すと、消去またはコピーさ
れ、メニュー画面に戻ります。
「いいえ」を選び、Cボタンを
押すと、消去またはコピーさ
れずに、メニュー画面に戻り
ます。

■の消去	
バックアップRAM カートリッジは SEGA_CD_ROM 用です。	
データ数 44 空きブロック 512	
データ BACKUP_0000 を消去します。	
よろしいですか？	
はい	いいえ

▲消去画面②の例※

■ → ■へコピー	
バックアップRAM カートリッジは SEGA_CD_ROM 用です。	
データ数 44 空きブロック 512	
データ BACKUP_0000 をコピーします。	
よろしいですか？	
はい	いいえ

▲コピー画面②の例※

*画面は、開発中のもののためデータ名や数値は必ずしも実際のものではありません。

画面の見かた

■メニュー画面

- ①  の初期化
- ②  の初期化
- ③  の消去
- ④  の消去
- ⑤  →  ヘコピー
- ⑥  →  ヘコピー
- ⑦ 終了

① 内蔵/バックアップRAM
を初期化します。

②/ バックアップRAMカード
リッジを初期化します。

③ 内蔵/バックアップRAM
のデータを消去します。

④ バックアップRAMカードリッジのデータを消去します。

⑤ 内蔵/バックアップRAMから/バックアップRAMカードリッジへデータを複写します。

⑥/ バックアップRAMカードリッジから内蔵/バックアップRAM
へデータを複写します。

⑦ コントロール画面に戻ります。

■消去画面① (コピー画面①も同様です)※

■の消去		
バックアップRAM カードリッジは SEGA_CD_ROM 用です。		
番号	名前	大きさ
1	BACKUP_0001	1
2	BACKUP_0001	2
3	BACKUP_0002	3
4	BACKUP_0003	4
5	BACKUP_0004	5
6	BACKUP_0005	6
7	BACKUP_0006	7
8	BACKUP_0007	8
9	BACKUP_0008	9
10	BACKUP_0009	10

データ数 セーブされているデータの数。

空きブロック バックアップRAMの未使用容量。
単位はブロック。

番号 データの通し番号。
☆11番以降を見たいときは、

順次方向ボタンを下に押してください。

名前 バックアップRAM上でのデータの名前。

☆ゲームの略称などが自動的に書き込まれます。

大きさ 各データの容量。単位はブロック。

☆ゲームによって使用する容量(ブロック数)は異なります。

※画面は、開発中のためデータ名や数値は必ずしも実際のものではありません。

●データを見るには●


現在どんなデータが入っているか見たいときは、コピー画面①で

はじ ゲームを始めるとき

11

初期化、消去、コピーをしたあと、MEGA-CDディスクでゲームをするときは、次の操作をおこなってください。

- 1 メニュー画面で「終了」を選び、Cボタンを押し、コントロール画面を出してください。



▲メニュー画面

- 2 コントロール画面で操作し、遊びたいMEGA-CDディスクを入れ、ゲームを始めてください。


☆くわしくは、MEGA-CD本体および各ゲームの取扱説明書をご覧ください。



▲コントロール画面

カートリッジを抜くとき

- 1 メガドライブ本体のパワースイッチをOFFにします。
 - 2 カートリッジを抜きます。
- ☆パワースイッチがOFFになっていないと、カートリッジを抜くことができません。
- ☆ONの状態で無理に抜くことは絶対にしないでください。



ご覧になると便利です。

がめん 画面のながれ

12



▲コントロール画面

OPTION

バックアップRAMツール
内蔵バックアップRAM用です。
データ数：空きブロック 128
バックアップRAMカード用です。
データ数：44 空きブロック 512
ボタンを押してください。

▲初期画面

(Cボタン)

初期化

消去


コピー

■の初期化
■の初期化
■の消去
■の消去
■ → ■へコピー
■ → ■へコピー
終了

がめん

▲メニュー画面

終了



※画面は、開発中のものためデータ名や数値は必ずしも実際のものではありません。

故障かなと思ったら

14

こんなときは

カートリッジが差し込んであるにもかかわらず、「バックアップRAMカートリッジはありません。」というメッセージが出たとき

次のメッセージが出たとき
「初期化出来ません。」
「コピー出来ません。」

「消去」をおこなったにもかかわらず、データが消えていなかつたとき

同じ名前のデータがあります。コピー出来ません。」というメッセージが出たとき

「データ*****が大きすぎてコピー出来ません。」というメッセージが出たとき
(* * * * *にはコピーしようととしたデータの名前が表示されます。)

こうしてください

パワースイッチをOFFにしてから、カートリッジを抜き、セットし直してください。

(それでも同じメッセージが出たときは、カートリッジが故障していることも考えられます。くわしくは、弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。)

カートリッジが故障していることも考えられます。くわしくは、弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

どちらか一方のデータを消去してください。

必要な空きブロック数になるまで、コピー先のデータを消去してください。
(なお、コピー先がバックアップRAMカートリッジのときは、新たにお求めいただいたカートリッジにコピーする方法もあります。)

し ょうじょう ちゅうい
使用上のご注意


15

カートリッジは精密機器で
すので、とくに次のことに
注意してください。

●電源OFFをまず確認！


カートリッジを抜き差しするときには必ず、本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。

パワースイッチをONにしたまま無理に、カートリッジを抜き差しすると、故障の原因になります。



●端子部には触れないで

カートリッジの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になりますので注意してください。



●薬品を使って拭かないで

カートリッジの汚れを拭くときに、シンナーやペンジンなどの薬品を使わないでください。



●カートリッジはデリケート

カートリッジに強いショックを与えないでください。ぶつけたり踏んだりするのは禁物です。また、分解は絶対にしないでください。



●保管場所に注意して

カートリッジを保管するときは、極端に暑いところや寒いところを避けさせてください。直射日光の当たるところやストーブの近く、湿気の多いところなども禁物です。





株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本 社 〒144 東京都大田区羽田1-2-12

お客様サービスセンター ☎ 03(3742)7068(直通)

札幌支店 〒062 北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34
☎ 011(841)0248(代表)

関西支店 〒561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3
☎ 06(334)5331(代表)

博多支店 〒810 福岡県福岡市中央区白金2-5-15
☎ 092(522)4715(代表)

佐倉事業所 〒285 千葉県佐倉市大作1-3-4
HE補修管理課 ☎ 0434(98)2610(直通)

☆修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店、または弊社の各支店または佐倉事業所HE補修管理課までお申しつけください。