

A Tectoy se reserva o direito de incluir, excluir, alterar títulos, nomes e acessórios sem prévio aviso. Alex Kidd in The Enchanted castle™, Alien Storm, Altered Beast™, Arrow Flash, Bonanza Brothers™, Columns™, Columns III™, Comix Zone™, Crystal's Pony Tale, Eswat - City Under Siege™, Fatal Labyrinth™, Flicky™, Gain Ground™, Golden Axe™, Golden Axe III™, Jewel Master™, Kid Chameleon™, Last Battle, Shadow Dancer™, Shinobi III™, Sonic III™, World Championship Soccer, são marcas registradas da Sega Corporation. Todos os direitos reservados. A logomarca Tectoy 'marca registrada da Tectoy S.A. Todos os direitos reservados.

©Tectoy S.A. 2017

©Sega Corporation 2017

MEGA DRIVE

INTERACTIVE VIDEO 16 BITS ENTERTAINMENT SYSTEM

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Tectoy S.A.

Av. Buriti, 3149 - Distrito Industrial
Manaus - AM - CEP: 69075-000 - Industria
Brasileira

CNPJ:22.770.366/0001-82

Rev. 0 Mar/ 2017 - Cod.901.040.460.817


TECTOY

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



SEGA®

TECTOY



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses, contados a partir de sua compra, de acordo com o código de defesa ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um ponto de Assistência Técnica Autorizada da Tectoy munido deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para obter os serviços de reparo gratuitos e a reposição de peças, cobertos por essa garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico e tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Tectoy, danos por acidentes e maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra.

Estão incluídos na garantia, peças (e respectiva mão de obra) que por natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.



Serviço de Atendimento ao Consumidor

Rua Pequetita, 145 - 1º andar - cjs. 12/14

Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP:04552-060

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): (11) 3018-8080

sac@tectoy.com.br - www.tectoy.com.br


IMPORTANTE: LEIA ANTES DE USAR

Em raras circunstâncias, algumas pessoas podem sofrer ataques epiléticos ao ver luzes que piscam e padrões no seu dia-a-dia. Luzes que piscam e padrões são comuns em qualquer videogame. Por favor, consulte seu médico antes de jogar qualquer videogame se você tem histórico de epilepsia ou se você sofre com algum desses sintomas enquanto joga: visão alterada, espasmos oculares ou musculares, desorientação ou confusão, perda de atenção ao seu redor ou movimentos involuntários.


É recomendado um descanso de 20 minutos após uma hora de jogo contínua.

Aparência do Console e Lista de Botões

A imagem abaixo mostra a localização das entradas para cabos e botões. (A ilustração é apenas para referência)



- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Controle de volume para os fones de ouvido | 6 Entrada para o controle 2 |
| 2 Entrada para os fones de ouvido estéreo | 7 Entrada para cartuchos |
| 3 Botão Reset | 8 Entrada para o cartão SD |
| 4 Botão Liga-Desliga | 9 Entrada para o cabo A/V estéreo |
| 5 Entrada para o controle 1 | 10 Cabo AC |



Especificações de alimentação

Entrada: 110V-220V AC/ com seleção automática de tensão
Consumo: 1,0 Watt


NOTA:

Não conecte o cabo AC em uma tomada fora das especificações acima.

O aparelho deve ser colocado próximo a uma tomada de fácil acesso.

Aparência do controle com fio e lista de botões

- 1 Botões Direcionais
- 2 Botão Start
- 3 Botão "A"
- 4 Botão "B"
- 5 Botão "C"




Como conectar o console Mega Drive a sua TV?

- 1- Certifique-se de que sua TV e o console estejam desligados.
- 2- Ligue os conectores de vídeo (amarelo) e Áudio (branco e vermelho) do cabo A/V, respectivamente, na entrada de vídeo (amarela) e nas entradas de áudio de sua TV (vermelha e branca). Conecte a outra extremidade do cabo A/V no seu console Mega Drive. Proceda como ilustra a figura a baixo.
- 3- Ligue sua TV e selecione a função de Áudio/Vídeo (AV), ligue seu Mega Drive.

NOTA: Para televisões de plasma ou LCD, por favor verifique a melhor configuração de brilho, contraste, cor e nitidez da sua TV. Também recomendamos o ajuste no formato da tela para 4:3

NOTA: Caso o televisor seja mono, conectar ao vídeo game apenas um dos conectores. Vermelho ou branco, deixar o outro não plugado. Se apenas um conector for utilizado dessa forma, o Mega Drive irá automaticamente direcionar os dois canais de áudio estéreo para o conector mono escolhido.

NOTA: O sistema de Vídeo do console é PAL-M



Sonic III

O terceiro jogo da série Sonic, conta a história de Sonic e Tails, tentando impedir o Dr. Eggman de roubar as Chaos Emeralds, fonte de poder misteriosa que ajuda a sustentar a ilha flutuante. Para conseguir sua missão, Dr. Eggman engana Knuckles, o guardião da ilha, para fazer parecer com que Sonic e Tails estejam tentando roubá-las. Com um monte de obstáculos pelo caminho, Sonic e Tails precisam encontrar e parar o malvado doutor.

World Championship Soccer

Escolha o seu time neste fantástico título de futebol e faça a batalha acontecer dentro de campo. Seja Brasil, Argentina, Itália, México ou outros 19 países a sua escolha, a nacionalidade é irrelevante quando se tem o gingado nos dedos para fazer as mais diversas jogadas ensaiadas. Cuidado com o pênalti. Não dê carrinho à toa. Não marque falta, engane o goleiro e grite goooooooooooooo!!!!!!!

Shadow Dancer

Após dismantelar a organização Neo Zeed (em Revenge of the Shinobi), Joe Musashi achou que suas habilidades ninjas não seriam mais necessárias e mudou-se para Nova York, onde arrumou um pupilo de artes marciais chamado Kato. Certo dia, Musashi volta para sua terra natal, o Japão, mas enquanto isso, Kato descobre que alguns maus elementos ocuparam uma escola, arrumando confusão e raptando crianças. Kato resolve investigar, mas é severamente ferido pelos bandidos. Ao saber da tragédia, Musashi imediatamente retorna aos EUA, mas o jovem já havia passado desta pra melhor, não deixando nada, apenas suas últimas memórias do que aconteceu e o seu fiel companheiro, o cachorro Yamato. Tomado pela fúria e ódio, Musashi promete vingar a morte de seu aluno.

Shinobi III

Neo Zeed, a organização criminosa que já havia sido derrubada anos antes, ressurgiu, dessa vez liderada por um tipinho perigoso, conhecido apenas pela alcunha de "Shadow Master". Agora, assumindo o papel de Joe Musashi, você deve acabar com esta organização, usando suas técnicas de Oboro Ninjutsu. Oras, sem problemas, afinal você é o Shinobi — "mais forte do que o aço e mais rápido do que um redemoinho de vento!". Só você pode acabar com hordas de ninjas, derrotar inimigos com armas de fogo e derrubar sozinho o império criminoso Neo Zeed! No mais, o jogo não possui muita história além do que já foi dito. Tudo é ação e pancadaria, o que não chega a ser um defeito. Não há nenhum tipo de diálogo ou conversa entre Joe Musashi e os chefes ou outros personagens, tudo é resolvido na base da porrada mesmo, durante o jogo inteiro.

Como conectar os controles com fio?

Para jogos de 1 jogador: Conecte um controle com fio na entrada de controles da esquerda.


Para jogos de 2 jogadores: conecte um controle com fio na entrada de controles da esquerda para o jogador 1, e conecte outro controle na entrada de controle da direita para o jogador 2.

Como iniciar os jogos da memória?

- 1- Ligue o videogame.
- 2- Selecione ROM1 ou ROM2
- 3- Use o controle para passar pelo menu e escolher o jogo. Aperte o botão Start para selecionar o jogo.

Como iniciar um jogo pelo cartucho?

- 1- Insira o cartucho na entrada específica do console, com o lado da etiqueta voltado para frente.
- 2- Ligue o videogame.



Qual a região do console?

O videogame Mega Drive, foi feito para a região das Américas (Brasil e América do Norte).

Como voltar para o menu do videogame enquanto você joga?

Aperte o botão "Reset" no videogame, ou desligue e ligue o videogame.

SD CARD.

Na parte traseira do produto, ao lado do conector de vídeo (RCA amarelo) encontra-se a abertura para o SD CARD. O cartão já vem inserido de fábrica, nele encontra-se todo o software base para funcionamento do produto. Sem ele, nem o menu de seleção ou o cartucho original de jogo irá funcionar.

Mantenha o SD CARD **sempre inserido** no produto, mesmo quando ele estiver desligado. Evitando constantes retiradas e inserções, previne-se a perda do cartão e também desgaste desnecessário dos contatos do conector interno. Remova o cartão apenas para fazer alguma eventual atualização, fornecida pela TecToy, ou, para fazer uma cópia de segurança.

SD CARD – Cópia de Segurança.

Caso deseje fazer uma cópia de segurança, backup, você pode criar uma cópia no disco rígido de seu computador, ou ainda ter um segundo cartão plenamente funcional no MEGA DRIVE. Para tal siga as seguintes recomendações, mas é preciso estar familiarizado com o uso do Windows:

- Utilize sistema operacional Windows XP, 7 ou superior. É preciso que sua máquina tenha alguma entrada para TF CARD, ou que você utilize um adaptador USB – TF CARD.

- Ejete o cartão para fora da abertura do console. Para isso basta uma pequena pressão para dentro e a mola do conector interno irá expelir o SD CARD.

- Uma vez o cartão conectado ao seu computador, copie toda a pasta TECTOY, encontrada na raiz do sistema de arquivos, para uma pasta qualquer do disco rígido do seu computador. A pasta TECTOY contém algumas sub pastas que devem ser copiadas integralmente, mesmo que o seu conteúdo esteja vazio. Nesse momento você já terá uma cópia em seu computador que poderá ser passada para um segundo cartão.

Desejando criar o segundo cartão funcional, siga as orientações abaixo:

- Para uma melhor performance do vídeo game adquira um cartão classe 6 do tipo HC. A capacidade pode ser 4GB ou superior. Classe 4 reduzem um pouco a velocidade de carga dos jogos, mas são aceitáveis também.



Jewel Master

A paz prosperou por centenas de anos em um reino conhecido como Mythgard, que durou até a chegada do Rei Demônio conhecido como Jardine, o Louco. Liderando suas tropas demoníacas, Jardine espalhou o caos e o terror no reino, até que os Doze Mestres Elementais surgiram para se opor contra a sua força vil. Após uma sangrenta batalha, apenas quatro Mestres sobreviveram, que por sua vez usaram seus poderes para a criação de uma poderosa e sagrada espada, a única esperança para derrotar o Rei Demônio. Para a missão de encontrar a espada e acabar com o demônio foi convocado o Jewel Master, que possui o poder de controlar os Anéis Elementares espalhados pelo reino.

Kid Chameleon

Então, um dia, um novo fliperama chega na cidade. Chamado de Wild Side, ele é considerado por muitos o jogo mais difícil de todos os tempos. A máquina em questão empregava a tecnologia de holografia e todos que entravam nela pareciam ficar presos lá para sempre. Por algum motivo desconhecido, "Kid" ao ver tal situação resolve encarar os desafios do Wild Side e adentra no mundo virtual para acabar de vez com o jogo. Lá dentro ele descobre que pode usar os poderes daquele jogo ao seu favor e, assim, se tornando o Kid Chameleon.

Last Battle

Você está na pele de Aarzak e agora terá de lutar contra os seus inimigos usando de toda a sua habilidade em artes marciais para, assim, poder libertar a Terra assolada por um mal. Enfrentando os inimigos nos mais diversos cenários, encontrará com os chefões que serão osso duro de roer. Faça o possível e ajude Aarzak a completar a sua missão.

Problema	Solução
Imagem não aparece na tela	Conecte o cabo AC na tomada Conecte o cabo A/V Ligue o videogame Ligue a TV Ajuste TV para a entrada AV
Brilho da tela ou falta de cor	Ajuste as configurações de cor da TV
Falta de som	Aumente o volume Conecte o cabo A/V
Imagem sem cor	Verifique se o sistema de vídeo está em PAL-M ou automático. Verifique se sua TV está configurada para AV (Vídeo composto)
Imagem distorcida ou piscando	Desligue o console e ligue novamente
Erro no arquivo de sistema verifique o SD card	Insira o cartão de memória na entrada localizada atrás do videogame.

Flicky

Cuidado Flicky, os Chirps estão perdidos pela casa! Você tem que procurar todos eles que estão espalhados pela residência e ajudá-los a saírem dela antes que os gatos e as aguanas façam dos nossos pequenos amiguinhos banquetes deliciosos. Use de sua astúcia e agilidade e ajude os nossos amiguinhos o quanto antes!

Gain Ground

No ano 3000 D.C. a raça humana progrediu quase a perfeição. sem pobreza, guerras, ou discriminação, as preocupações da humanidade pareciam ter acabado. Mas a raça humana criou uma nova crise para si, eles não sabiam mais como se defender ou como sobreviver a um grande holocausto, o longo período de paz acabou com o instinto de sobrevivência... Então o governo unido da Terra decidiu que esse instinto precisava ser estimulado para reviver nas pessoas a sua vontade de lutar por suas vidas se a necessidade aparecer. Então criaram um incrível simulador do ambiente de guerra, rodado por um super computador, o sistema Gain Ground.

No entanto algo deu errado enquanto o sistema era testado, ele recusou todos os comandos e começou a ir a caça, e seus criadores se tornaram as vítimas. O governo mandou uma equipe de resgate, mas eles também caíram perante os guerreiros robóticos. Após algumas tentativas frustradas, uma ultima equipe de resgate foi reunida, mas se ela falhar, o sistema inteiro será destruído.


Golden Axe

A narrativa do game acontece em um lugar onde a magia e a lei da espada dominam, um mundo selvagem de bárbaros, guerreiros e magos onde apenas os mais fortes sobrevivem. Este lugar é chamado de Yuria, uma estranha terra possuída pela destruição, ganância e barbarismo do terrível opressor Death Adder. Suas tropas maléficas invadiram inúmeras vilas, destruindo e matando inocentes. O próprio Death Adder já massacrava milhares de pessoas para conquistar Yuria. Não satisfeito, ele raptou o rei e a sua filha, apenas para demonstrar a sua força e poder que ninguém ousa enfrentar. Ele ainda se apoderou do lendário machado Golden Axe, símbolo de Yuria e que garante incrível poder para o quem possuir. Death Adder é agora praticamente invencível, e somente os mais fortes e corajosos guerreiros podem ao menos tentar em pensar em desafiá-lo. É quando aparecem três destemidos guerreiros dispostos a tal propósito.

Golden Axe III

O príncipe das trevas Damud Hellstrik, está em posse do lendário Golden Axe, amaldiçoando todos os guerreiros que guardavam o machado sagrado. Porém, um dos heróis consegue quebrar a sua maldição e agora ele tem a missão de derrotar o inimigo e recuperar o Golden Axe. Kain Grinder, o valoroso guerreiro, contará com a ajuda de Sahra Burn, a amazona, Proud Cragger, um gigante com uma força assombrosa e Chronos Rait, uma pantera negra em forma humana. Todos eles lutam guiados pela sabedoria do anão Gilius Thunderhead.

- Formate o cartão em FAT32 usando os parâmetros abaixo: Capacidade é em função do "tamanho" do novo cartão. Rótulo do volume é opcional. FAT32 e 4096 bytes por alocação são obrigatórios, caso não disponível utilizar 8192



- Após formatado faça a operação reversa, copie toda a pasta TECTOY de seu disco rígido para o cartão.
- Teste o seu cartão cópia, ele deverá funcionar igual ao original.

O método acima é o mais simples e orientado para quem já tem alguma familiaridade com Windows. Para usuários com mais domínio do sistema operacional existirão outras maneiras de obter o mesmo resultado. Se não tiver muita familiaridade no uso do Windows, peça ajuda para alguém com mais experiência. Não se arrisque a perder o cartão original.

E-SWAT

O jogador controla um policial de elite da tropa ESWAT (acrônimo em inglês para Enhanced Special Weapons and Tactics) na fictícia cidade de Liberty City, onde uma organização criminosa conhecida como E.Y.E está espalhando o caos e o terror por toda a parte. Sua missão é simples: acabar com os criminosos e seu líder utilizando uma poderosa armadura chamada Ice Combat e garantir que a paz volte a reinar na cidade. Mas não pense que poderá usar a armadura já no início. Antes é preciso provar ser merecedor dela e ganhar algumas promoções, passando as duas primeiras fases apenas como um policial normal. Apenas na terceira área em diante é que seu personagem será equipado com a armadura de combate!

Fatal Labyrinth

Um jovem herói aceitou a difícil missão de ir para Dragonia, o castelo da perdição, onde deve passar por um labirinto e batalhar com diversos monstros até chegar ao 30º andar e enfrentar o temível dragão, que roubou um cálice sagrado muito valioso para uma vila desesperada. Se ele conseguir o feito de derrotar o dragão e trazer o cálice de volta, o destemido guerreiro será alçado ao título de herói junto aos moradores da vila.

Notas de Segurança:

Não coloque o seu videogame na água ou o exponha a calor intenso ou a fortes campos magnéticos.

Quando o Mega Drive não estiver sendo utilizado, retire-o da tomada.

Não deixe o videogame ou alguma de suas partes diretamente expostas a luz do sol, em áreas úmidas ou em locais próximos a aquecedores.

Não desmonte o console ou suas partes.

Desconecte o Mega Drive da tomada antes de limpá-lo. Não utilize os agentes líquidos ou em forma de aerosol diretamente sobre o produto. Utilize um pano macio, levemente umedecido com água ou com um agente de limpeza neutro.

Atenção durante a instalação. O console possui cabos que não podem ser inseridos diretamente na rede elétrica. Observar que somente o cabo AC pode ser conectado à uma tomada elétrica.

Alex Kidd

Alex Kidd vive com o seu irmão no planeta Aries, até que um certo dia ele descobre que o seu pai, o Rei Thor, que fora dado como desaparecido há um longo tempo, está vivo no planeta Paperock - um lugar onde todos os habitantes jogam Papel, Pedra e Tesoura. Agora cabe ao Alex viajar até o planeta e ir em busca do seu pai perdido.

Alien Storm

O planeta Terra está sendo invadido por uma raça alienígena desconhecida. Seres humanos estão sendo capturados e infectados e apenas um trio das forças especiais conhecido como Alien Busters pode deter esta terrível invasão. O grupo é composto por Karen, especialista em armas de fogo; Garth, o encarregado de utilizar eletricidade para exterminar os aliens e Scooter, o robô criado para ajudá-los nesta difícil missão.

Altered Beast

O jogo se passa na Grécia Antiga e mostra a história de um centurião ressuscitado por Zeus para resgatar a sua filha Atena, que foi raptada pelo demônio Neff e levada para as profundezas do inferno. Mas como um simples centurião não é forte o suficiente para enfrentar as hordas de criaturas infernais e sobrenaturais, Zeus deu a ele a habilidade de se transformar em bestas - parte animal, parte humano - com força e poderes formidáveis, como Lobisomem, Dragão, Urso e Tigre.

Arrow Flash

Estamos na metade do século XXX, quando uma terrível frota alienígena intergaláctica está conquistando a galáxia e finalmente se aproxima do planeta Terra. Felizmente o cientista Zerrek Keene desenvolve o protótipo de uma poderosa nave capaz de se transformar em um robô/mecha gigante. Antes de morrer ele deixa a nave, chamada "Camaleão", para a sua neta, Zana Keene, uma habilidosa piloto da Terra - e agora ambos são a única esperança que resta para salvar a humanidade e a Terra.

Bonanza Brothers

Sua missão? Invadir um banco, uma mansão, um cassino, uma galeria de arte e muitos outros locais para roubar objetos preciosos, mas tudo isso para ajudar o Chefe de Polícia de Badville, que recrutou os irmãos Robo e Mobo para testar a eficiência da sua polícia e ajudar a recuperar evidências de negócios e instituições duvidosas. Mas cuidado, os agentes da lei não sabem que a dupla está trabalhando a favor deles e pode acabar presa por conta disso.

Columns

Ligue o aparelho, pegue o seu controle e relaxe com um dos títulos mais divertidos em forma de quebra-cabeças já criados. Encaixe as joias que caem do céu em outras para fazê-las desaparecer antes que toda a tela seja preenchida. Chame um amigo e o desafie para ver quem pode se tornar o campeão deste fantástico jogo.

Columns III

O terceiro game da série Columns continua com o esquema de quebra-cabeças dinâmicos que consagraram a série. Seu objetivo é organizar três ou mais joias da mesma cor na horizontal, vertical ou diagonal para retirá-las da tela e bater a meta de pontos. Com três modos disponíveis, sendo eles o Arcade, Versus e o Time Trial você tem a oportunidade de testar suas habilidades em desafios distintos!

Comix Zone

O jogo nos apresenta Sketch Turner, o personagem principal do jogo, um garotão descolado, com cabelos compridos, estilo largado, que trabalha como criador de histórias em quadrinhos (e músico nas horas vagas) e tem um rato como bicho de estimação, chamado Roadkill. Em uma noite de tempestade, enquanto trabalhava em sua HQ "Comix Zone", um raio atinge em cheio a prancheta onde estava o desenhista e seu rato e algo inexplicável acontece: o terrível e perigoso vilão Mortus, salta para fora das páginas para o mundo real. No entanto, no mundo real Mortus é feito só de papel e tinta, e para se tornar "real" em nossa realidade, ele precisa matar seu criador, Sketch Turner, que é enviado para dentro do seu próprio gibi, junto com a sua mascote - e que vai quebrar o seu galho várias vezes na aventura.

Crystal's Pony Tale

Os amigos da pônei Crystal estão em perigo. A Bruxa Tempestade aprisionou todos os amiguinhos da nossa heroína no seu castelo e agora controla todo o reino de Poneyland. Ajude a nossa brava heroína a desbravar um mundo encantado e enfrentar os mais malvados inimigos e armadilhas traiçoeiras para libertar todos das mãos malignas da bruxa Tempestade.