

SEGA

斬新なアイデアのCPUフリッパー
(マイクロプロセッサ)

WOMAN-LIB

(セガ・ウーマンリブ)

プレイフィールド中央に並んでいるブラカード型のメイン・ターゲット(W・O・M・A・N)にボールを当てて、倒します。当たった回数によってメイン・ランプが点灯し(4回当たると緑色のランプ、6回で黄色、8回でオレンジ、10回で赤)、大得点のチャンスが生まれます。

メイン・ランプが灯くと
次のようなチャンスが生まれます。

メイン・ランプの色	
●	キックアウト10,000・ランプ点灯
● ● ● ●	キックバック・ボーナス バリュー・ランプ点灯
● ● ● ●	キックアウト・ボーナス バリュー・ランプ点灯
● ● ● ●	マルチプレイヤー・ランプ点滅
● ●	(キックアウトにボールが入ると) ※フラッシング・スコア・ランプ点滅
● ●	ダブル・ボーナス・スコア・ランプ エキストラ・ランプ ※※スペシャル・ランプ

※フラッシング・スコア・ランプ
赤のランプの時には1,000~100,000点が点滅
オレンジの時には1,000~50,000点。

※※スペシャル・ランプ
赤のランプの時には左右共点灯。オレンジの時には、ローキックにボールが当たると、左右交互に点灯。

後の両脚底部にキャスター(車)を取り付けました。運搬がたいへん楽になりました。(ストッパーがついていますから、ゲーム中に動いたりする心配はありません)



SEGA

WOMAN-LIB

(セガ・ウーマンリブ)

〈遊び方〉

- キックバック・ボーナス・バリュー・ランプが点灯中にボールがキックバックに入るとボーナス・スコア(10,000~80,000点)のうち点灯しているものの点数が加算されます。キックアウト・ボーナス・バリュー・ランプが点灯中にボールがキックアウトに入った時、および、ボールがアウトに落ちた時も、同様です。
ダブル・ボーナス・スコア・ランプが灯いていると、これらの得点は2倍(20,000~160,000点になります)。
- 点灯中のマルチプライヤー・スイッチをボールが踏むと、係数 $\times 2$ ~ $\times 4$ のランプが点滅します。この時、メイン・ターゲットにボールを当てると、ライトの灯いている係数に10,000点を掛けたものが得点となります。
- フラッシング・スコア・ランプが点滅している時、ポップアップ・ターゲット(絶えず上下に動いています)にボールを当てると、ライトの灯いている点数が加算されます。

- エキストラ・ランプが灯いている時、ボールがランプのところを通ると、もう1球遊べます。
- スペシャル・ランプが灯いているレーンをボールが通ると、1回フリープレイになります。
- ユア・ナンバーの数字にスコア末尾の数字を合わせると、1回フリープレイになります。

フリープレイ

- フリープレイの得点は、スイッチひとつで簡単に調整できます。(350,000~950,000の範囲内で、フリープレイの得点が選べます)
- フリープレイの回数は、1回から最高13回まで選ぶことができます。



〈仕様〉

- サイズ：幅75cm/奥行143cm/高179cm
- 電気関係：100V/170W/50・60Hz
- コインシュート：50円(1ゲーム)
100円(2ゲーム)
- ▽91-14494

セガ全国営業所

札幌・011(841)0248	東京・川崎・03(742)3171	大和・桑田・06(334)5331
苫小牧・0144(74)5787	立川・0423(24)5463	和歌山・0734(51)2466
旭川・0166(61)4712	津南・0462(61)5790	白浜・07394(2)2867
滝川・01252(2)6539	横濱・045(713)7411	姫路・0792(81)9227
釧路・0154(23)8826	横濱・045(713)7412	岡山山・0862(41)1202
盛岡・0196(59)1133	横浜・0468(22)3801	米子・0859(27)0636
仙台・0222(57)5898	小田原・0465(63)2577	松山・0892(31)7946
郡山・0249(33)7433	伊東・05582(2)4521	徳山・0899(21)4305
水戸・土浦・0292(41)7912	三島・沼津・0559(62)5972	徳島・0886(42)1874
宇都宮・0286(61)8770	石川・福井・0762(63)9672	福岡・久留米・092(522)4715
栃木・佐野・0277(22)0896	静岡・0542(86)1311	小倉・黒崎・093(571)1074
栃木・鹿嶋・0277(22)0896	浜松・0534(71)6952	長崎・0958(44)0034
浦和・越谷・0486(65)1184	名古屋・052(502)9161	熊本・0963(68)6730
川口・大宮・0486(65)1184	大阪・京都	大分・日向・0975(35)1303
熊谷・066(66)3828	神戸・堺・06(334)5331	宮崎・0985(23)6531
千葉・市原・0472(33)0037	奈良・厚和田	鹿児島・0992(26)7076

SEGA

株式会社 セガ・エンタープライゼス

本社 東京都大田区羽田1-2-12 電話 03(742)3171(大代表)
関西支店 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 電話 06(334)5331(代表)
博多支店 福岡県福岡市中央区白金2-5-15 電話 092(522)4715(代表)