

エレクトロニクスによる
全自動ルーレット・ゲーム機誕生！

SEGA PUNTO BANKO

セガ・プント・バンコ (12人用)



ゲーム機開発における技術革新が 「セガ・プント・バンコ」の随所に生かされています。

- この機械の中核部はコンピューターです。ランニング・ランプのコントロール、当り番号の検出、ペイアウトの計算と支払い、サウンドのコントロール、その他あらゆる電子的な処理を行っております。
- プレイ・フィールドに点在している60個の各チップは、セブン・セグメントの使用によって、瞬時に全プレイヤーのメダル投入枚数を表示します。実際のルーレットにチップを張る臨場感が味わえます。
- プレイ・フィールドの13種のナンバーを、4種類（O型走行、I型走行、ジグザグ走行、ランダム走行）の走行方法によって、ランニング・ランプがかけめぐります。プレイヤーにとっては、ランプの走行に変化がおきるので、当りを予測するのが困難となります。

- 英語による呼びかけ、女性の日本語によるゲーム説明、4種類のボールの走行音などすべての音響効果は、ランニング信号内蔵のカートリッジ・レコーディング・テープによって行っております。
- 新方式のペイアウト・ユニットは、より機能的になり、さらに信頼性が強化されました。半導体素子によるスイッチングは、小型軽量化の促進、不必要なパルスの発生源の根絶、雑音防止などに効果を高めております。



遊び方

- 遊び方はルーレットに準じます。
- 席のランプが点滅している間、メダルが入られます。(メダルは最高40枚まで入れられます。)
- メダルを入れたら一枚毎に必ずボタンを押して下さい。(メダルを入れるとランプの点滅は止まりますが、ボタンを押すと再び点滅します。)
- ボタンを押すと、プレイ・フィールドのチップが点灯し、その中にチップ枚数(メダル投入枚数)が表示されます。
- 最後のメダル投入から7秒後に締切りチャイムが鳴ります。
- プレイ・フィールドの0から12までナンバーをランプが走りますが、止った所が当りです。
※メダル投入開始後、いつまでもメダルが入らない場合は、約30秒でしめきりとなります。

たとえばグリーン色の席の場合、チップを張れる(ランプが点灯する)ナンバーは図の通りになっていて、これ以外のナンバーには張れません。12席共全部違ってしますので、自分の好きなナンバーの組み合わせの席で遊ぶこともできます。

図のように①が当りとなれば、A④D⑤Eがそれぞれの倍数とチップ数(メダル投入枚数)に応じて払い戻されます。⑨が当りの場合は、親(機械)の総取りとなります。

- A 1目張り.....①①
- B 2目張り.....⑧⑩
- C 3目張り.....②④⑥
- D 4目張り.....⑨⑩⑪⑫
- E 奇数・偶数張り...①③⑤
⑦⑨⑪



ペイアウト数

	倍 数	メダル投入枚数	メダル払い戻し枚数
ワン・ナンバー・ベット (1目張り)	12	1 - 8	12 - 96
ツー・ナンバー・ベット (2目張り)	6	1 - 8	6 - 48
スリー・ナンバー・ベット (3目張り)	4	1 - 8	4 - 32
フォー・ナンバー・ベット (4目張り)	3	1 - 8	3 - 24
シックス・ナンバー・ベット (奇数・偶数張り)	2	1 - 8	2 - 16

- メダルは各ナンバー・ベットに8枚まで投入できますので、最高40枚まで投入できます。
- メダルを投入し、これと思うナンバー・ベットのボタンを押すと、プレイ・フィールドのそのナンバーのチップにランプが灯き、電光数字によって投入枚数が表示されます。
- 12の各席はそれぞれカラーとドット(黒点)によって、プレイ・フィールドのチップと一致しております。

(仕様)

サイズ: 104.8cm×192.8cm/高さ208.5cm(本体88.5cm)
電気関係: 100V/400W/50-60Hz
ゲーム人数: 1人-12人
使用メダル・サイズ: 24.2mmφ/28.5mmφ
▽91-12379

このゲーム機は、運営基準に沿ったメダルゲーム場にてご使用下さい。特に、取得メダルの財物への交換は、賭博行為となりますので、絶対に禁止して下さい。

セガ全国 営業所・出張所

札幌	札幌	011 (841) 0248	東京・川崎	03 (742) 3171	大和高田	06 (334) 5331
苫小牧	小牧	0144 (74) 5787	立川	0423 (24) 5463	和歌山	0734 (51) 2466
旭川	川	0166 (61) 4712	鹿嶋	0462 (61) 5790	白浜	07394 (2) 2867
滝川	川	01255 (2) 5177		(713) 7411	姫路	0792 (81) 9227
朝霧	路	0154 (23) 8826	横浜	045 (713) 7412	岡山	0862 (41) 1202
盛岡	岡	0196 (59) 1133	横濱	0468 (27) 3801	米子	0859 (27) 0636
仙台	台	0222 (57) 5898	小田原	0465 (63) 2577	広島・宇部	0822 (31) 7946
郡山	山	0249 (33) 7433	伊東	05582 (2) 4521	松山	0899 (21) 4305
水戸	土浦	0292 (41) 7912	三島・浜津	0559 (62) 5972	徳島	0886 (42) 1874
宇都宮	宮	0286 (61) 8770	石川・福井	0762 (63) 9672	福岡・久留米	092 (871) 5872
栃木・佐野		0277 (22) 0896	静岡	0542 (86) 1311	小倉・黒崎	093 (571) 1074
桐生・高崎		(64) 6094	浜松	0534 (71) 6952	長崎	0958 (44) 0034
浦和・蕨	谷	0486 (65) 1184	名古屋	052 (502) 9161	熊本	0963 (68) 6730
川口・大宮		(66) 3828	大阪・京都		大分・日向	0975 (35) 1303
熊谷			神戸・堺	06 (334) 5331	宮崎	0985 (23) 6531
千葉・市原		0472 (59) 3780	奈良・岸和田		鹿児島	0992 (54) 4791
松橋・野田						

SEGA 株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社 東京都大田区羽田1-2-12 電話 03(742)3171(大代表)
 関西支店 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 電話 06(334)5331(代表)
 博多支店 福岡県福岡市西区原1-1-2-5 電話 092(871)5872-3

